

## Allumage du projecteur

### Choix de la source du signal

### Connexion de matériel autre

### que l'ordinateur de bureau de l'amphi

N.B. Par défaut, le Desktop est sur l'entrée VGA2 du projecteur.

Pour allumer celui-ci, se placer sur la scène le plus en face, pointer la télécommande vers l'appareil, appuyer sur la touche « power » (verte en haut à droite). Attendre quelques secondes (5 à 10), pour voir la lentille du projecteur s'allumer.

Une page d'accueil s'affiche progressivement durant le chauffage de la lampe, puis un écran blanc. Si le l'ordinateur de bureau ET le « doubleur » sont allumés, l'écran de l'ordinateur ET la projection sont les mêmes.

SINON la «source» du signal du projecteur n'est pas la bonne. Elle doit être VGA2.

**Pour changer la « source » du projecteur.** Pointer avec la télécommande vers celui-ci et appuyer sur la touche « source » (en bas à gauche). Sur l'écran (derrière vous...), la fenêtre de choix de source s'affiche. Utiliser les touches grises pour sélectionner la source désirée, et valider avec la touche grise centrale.  
**Remarque,** toujours pointer vers le projecteur, et regarder ce qui s'affiche sur l'écran (derrière vous...)

### PC portable ou « Tablette PC »

- Brancher le portable (ou la tablette avec son adaptateur) sur le câble VGA noir venant du placard.
  - mettre le projecteur sur la source VGA1
  - Activer le double affichage (soit touche F8, soit la touche Fn +  (varie selon le modèle de l'appareil)).

### Mac Intosh

- Débrancher la câble écran du Desktop (derrière celui-ci, câble VGA, celui avec une tête bleue) et le brancher sur l'adaptateur du MAC.
- mettre le projecteur en source VGA2
- re-booter la machine Mac (au démarrage, elle trouvera elle-même le double affichage)

### Lecture de DVD

Le lecteur de CD/DVD se trouve dans le placard.

Mettre le vidéo projecteur sur la source vidéo-composite (rond jaune).

**ATTENTION :** c'est un modèle « à mémoire ». Si vous lisez un CD ou un DVD, il retient où vous vous êtes arrêté.

**CONSEIL :** Après avoir fait des tests, retirez celui que vous allez utiliser (A), placez un autre support (CD ou DVD) en lecture(B), puis replacez le (A). La lecture du support (B) aura annulé le « compteur » du (A)

*En cas de problème veuillez contacter le SSI : poste 8 35 50 Bâtiment A, bureau N° 6*