

Répartiteur dans bâtiment CEFE, câbles venant du PABX

CEFE – 112 numero 1 – bloc 2 6								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	3221	3269 IP	3282	3250	3237	3241	3278	3243
2	3243	3258	3245	3239	dispo	3288	3291	3307
3	3275	3244	dispo	3240	3246	3295	3267	3279
4	3254	33343	3242	3233	3290	3246	3336	3248
5	3235	3215	3311 (**)	3311 (**)	3216 (***)	3300	3227	3224 IP
6	3252 IP	3301	3206	3201 IP	3200 IP	3304	dispo	3217
7	3259 IP	3205	3296 IP	3298	3287	3214	3423	3264 IP
8	2256 IP	3219	3277 IP	3228	3222	dispo	3220	3211
9	3273	3229	3230	3234	3262	3281	3292	3289
10	HS	3263	3225 IP	3208	3209	3257	3293	3276
11	3223	3284	3218	3265	dispo	3249	3261 IP	3266
12	3255	3213	dispo	3202	3286	3232	3231	3212 IP
13	3303	3236	3207 IP	3305	3251 IP	3216 (***)	3280	3271 IP
14	3274	Ligne extérieure	3226 IP	3382 IP	3256 IP	3297 IP	dispo	3299

CEFE – 112 numero 2 – bloc 2 7								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	3574	3253	3203	3431	3430	3309	3424	3268
2	2250	2251	33330	33325	3238	3235	2236	2237 IP
3	dispo	2252 IP	2245	2244 HS	2243	3283	2257 IP	2258
4	3204	dispo	dispo	dispo	dispo	dispo	Remontée alarme 1	Remontée alame 2
5 Ex 14	dispo	dispo	dispo	dispo	2218 Ascenseur	dispo	dispo	dispo

[illegible]

CEFE – 112 numero 1 – bloc 2 6

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1/1		1/2		1/3	1/4		1/5
2	1/6		1/7	1/8		2/1	3/5	2/2
3	2/3	2/4		2/5	2/6	2/7		
4	2/8	3/1	3/2	3/3	3/4		14/3	3/6
5		3/7		4/1		4/3	4/4	
6		4/5	4/6			4/7		4/8
7		5/1		5/2	5/3	5/4	5/5	
8		5/6		5/7	5/8		6/1	6/2
9	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	7/1	7/2
10		7/4		7/5	7/6	7/7	7/8	8/1
11	8/2	8/3	8/4	8/5		8/6		8/7
12	8/8				9/2	9/3	9/4	
13	9/5			9/6		9/7	9/8	
14	10/2							10/3

CEFE – 112 numero 2 – bloc 2 7

	1	2	3	4	5	6	7	8
1		10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	1/5	11/1
2	13/6	11/2	3/8	11/3	11/4	14/2	11/5	
3			11/6	13/5	11/7			12/1
4	12/2							
5 ex14					13/7			

CEFE – 56 – bloc 2 1

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	12/3	12/4		12/5	13/8			
2				14/1	12/7	12/8		
3		13/2	13/3					
4 ex7								13/4

Case à fond gris clair = câblage modifié après état initial

Matrice de câblage dans la salle serveur – correspondance avec les câbles TELCO des VG224 (numéro VG/port)

CEFE – 112 numero 1 – bloc 2 6								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	3221 1/1	3282 1/2	3237 1/3	3241 1/4	3424 1/5 3327	3243 1/6	3245 1/7	3239 1/8
2	3288 1/9	3307 1/10	3275 1/11	3244 1/12	3240 1/13	3246 D2 1/14	3295 1/15	3254 1/16
3	33343 1/17	3242 1/18	3233 1/19	3290 1/20	33291 1/21	3248 1/22	3215 1/23	33330 1/24
4	3311 2/1	dispo 2/2	3300 2/3	3227 2/4	3301 2/5	3206 2/6	3304 2/7	3217 2/8
5	3205 2/9	3298 2/10	3287 2/11	3214 2/12	3423 2/13 3318	3219 2/14	3228 2/15	3222 2/16
6	3220 2/17	3211 2/18	3273 2/19	3229 2/20	3230 2/21	3234 2/22	3262 2/23	3281 2/24
7	3292 3/1	3289 3/2	Dispo 3/3	3263 3/4	3208 3/5	3209 3/6	3257 3/7	3293 3/8
8	3276 3/9	3223 3/10	3284 3/11	3218 3/12	3265 3/13	3249 3/14	3266 3/15	3255 3/16
9	dispo 3/17	3286 3/18	3232 3/19	3231 3/20	3303 3/21	3305 3/22	3216 D4 3/23	3280 3/24
10	dispo 4/1	3274 4/2	3299 4/3	3253 4/4	3203 4/5	3431 4/6 3321	3430 4/7 3320	3309 4/8
11	3268 4/9	2251 4/10 3279	2253 4/11 33325	3238 4/12	2236 4/13 3236	2245 4/14 3267	2243 4/15 3258	dispo 4/16
12	2258 4/17 3316	3204 4/18	3426 4/19 3317	3308 4/20	3247 4/21	dispo 4/22	3270 4/23	3313 4/24
13	dispo 5/1	3302 5/2	3272 5/3	3285 5/4	2244 5/5 3260	2250 5/6 3278	2218 5/7 3213	3210 5/8
14	3312 5/9	2226 5/10 3235	fax 5/11 3336	Dispo 5/12	Dispo 5/13	Dispo 5/14	Dispo 5/15	Dispo 5/16

xxxx = renumérotation

Attention, numéro de port réel sur VG = valeur tableau – 1 (sur VG de 0 à 23, dans tableau de 1 à 24)

Pour une lecture dans le sens inverse, depuis le dernier tableau vers le premier : rechercher le numero ou le port VG dans le tableau ci-dessus dans la case Lf/Cf. Dans le tableau de la page précédente, recherche cette valeur. On obtient un nouveau Li/Ci. Dans le tableau de la première page, prendre la case des coordonnées Li/Ci.